

PFLEGEANLEITUNG

RMC geölte Holz- und Parkettböden

Sie haben sich für einen geölten Naturholzboden entschieden. Diese Oberflächentechnik ermöglicht Ihnen den direkten Kontakt zum Holz und bietet viele Vorteile, die durch ihre Einfachheit bestechen. Das Rubio Monocoat Öl verbindet sich auf Grund der starken molekularen Bindung innerhalb weniger Minuten mit den oberen Mikronen des Holzes (keine Filmbildung, keine Sättigung). Diese einzigartige Technologie ist es, durch die sich Rubio Monocoat von anderen Holzschutzprodukten unterscheidet. Sobald sich alle Zellulosefasern molekular gebunden haben, nimmt das Holz kein weiteres Öl mehr auf. Es findet auch keine Verbindung mit der bestehenden Monocoat-Lage statt. Auf diese Weise werden Überlappungen oder Ansätze verhindert. Oberflächen, die mit Rubio Monocoat Öl behandelt wurden, sind leicht zu reinigen und zu pflegen. Zudem können lokale Kratzer oder beschädigte Bereiche einfach repariert werden. Die Pflege mit RMC Soap garantiert Ihnen eine schonende Reinigung Ihres Bodens.

1. Normale Reinigung durch Staubsaugen oder Trockenwischen.
2. **Wichtig** – Neu geölte Böden dürfen erst nach 14 Tagen feucht gewischt werden!
2. Die Holzbodenseife vor jedem Gebrauch aufrühren oder gut schütteln.
3. Je nach Verschmutzung und Bedarf Feuchtwischen mit RMC Soap natur (Verhältnis 1:50-1:100:
10lt lauwarmes Wasser und 50 ML Seife).
4. Den gewaschenen Boden einfach trocknen lassen.
5. Höchstens einmal pro Woche mit RMC Soap oder RMC Surface Care reinigen. Wird die Holzoberfläche zu häufig oder in einer zu hohen Dossierung gereinigt, kann ein dünner Film auf der Oberfläche zurückbleiben, auf dem sich Staub und Schmutz absetzen.

Was tun bei Flecken ?

RMC Soap (ca. 2dl warmes Wasser und 0,5dl Seife) direkt auf den Flecken satt auftragen. Um die Reinigungskraft zu verstärken ca. 10 Min. einwirken lassen. Danach allenfalls mit einem weissen Scotch Brite einmassieren und mit sauberem Seifenwasser gründlich auswaschen. Fragen Sie nach unserer Reihe spezieller Fleckenentferner.

Nachölen ? !

Nebst der oben beschriebenen Reinigung empfehlen wir Ihnen, in den ersten zwei Jahren den geölten Holz- oder Korkboden in den stark frequentierten Bereichen, wie auch in der Küche, ein bis zweimal jährlich örtlich mit einem in Öl getauchten Lappen nachzuölen. Hierfür muss nicht ausgeräumt werden (es müssen nur die stark strapazierten Stellen nachbehandelt werden).

1. Vor der Ölbehandlung muss der Boden gründlich mit RMC Soap oder Intensivreiniger gereinigt werden. Anschliessend gut trocknen lassen.
2. Da das Öl nicht wie ein Film auf der Oberfläche liegen darf, muss mit einem weichen Baumwolllappen nachpoliert werden.
3. Nach 6 bis 8 Stunden kann der Boden bereits wieder betreten werden.
Tip: Mit der Blochmaschine Ihres Bodenlegers lassen sich grössere Flächen besonders leicht und schnell ausführen.

Achtung :

Keine Microfasertücher oder Mops verwenden!!

RMC Pflegeöl besteht aus Leinöl. Um eine Selbstentzündung zu vermeiden, müssen die ölgetränkten Lappen in Wasser eingelegt oder im Freien getrocknet werden.

Wichtig !

Die RMC Produkte sind optimal aufeinander abgestimmt. Keine anderen Reiniger und Öle benutzen.

Der geölte Holzboden kann durch RMC Refresher resistent und dauerhaft schön erhalten bleiben. Für das Wohlbefinden und für die Behaglichkeit des Menschen, ist in den Räumen ein gesundes Klima erforderlich. Dies gilt auch für die Werterhaltung von Parkett- und Holzböden. Um ein optimales Raumklima und um die Werterhaltung Ihres Parkettbodens zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen deshalb während den Heizperioden auf eine Raumluftfeuchtigkeit von ca. 40-70% zu achten. Wenn nötig dafür einen Luftbefeuchter (Verdunstungsprinzip) installieren. Die maximale Oberflächentemperatur des fertigen Parkettbodens darf schon aus physiologischen Überlegungen den Wert von 26 – 27° C nicht überschreiten. Um Temperaturüberschreitungen zu verhindern, sind oftmals Dämmungen über den Leitungen nötig. Die Wärmedurchlasswiderstände von verschiedenen Parkettkonstruktionen für die Berechnung von Oberflächentemperaturen sind im ISP Merkblatt Nr. 5 aufgeführt.

Wie Sie Ihren Boden zusätzlich schützen können:

Zur Werterhaltung Ihres Bodens ist es vorteilhaft, unter Stuhl- und Tischbeinen Filzgleiter und im Eingangsbereich Fußabstreifer zu verwenden. Rollen unter Sesseln und Bürostühlen müssen dem Endbelag (Herstellerangaben) entsprechen, auf Parkett sind nur Belagsrollen Typ W (weich) zu verwenden. Als Unterlage für Sessel und Bürostühle empfehlen wir Polycarbonatmatten.

Die Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Stand der Technik. Im Bedarfsfall Probefläche anlegen.

Parkett ■ Teppiche ■ Bodenbeläge ■ Holzterrassen

8335 Hittnau | www.decoplus.ch | Tel. 044 950 55 64